

## **Betritt: Gefahrenhinweis für den Umgang mit Quecksilber.**

Für den Fall, das Quecksilber verschüttet wird, empfehlen wir sich an die nachfolgend aufgeführten Regeln zu halten:

- Sofort den entsprechenden Raum so gut wie möglich durchlüften (die grösste Gefahr bei Quecksilber sind die Quecksilberdämpfe).
- Die Benutzung von Gummihandschuhen wird, sofern vorhanden, empfohlen.
- Quecksilberkugeln lassen sich gut mit einem Pinsel oder kleinem Besen sammeln. Danach können die Kugeln auf eine gleichmässige Oberfläche, z.B. ein Blatt Papier gefegt werden und diese am besten in eine verschliessbare Kunststoffröhre füllen.
- Dental Amalgampulver amalgamiert mit Quecksilber. Das amalgamierte Quecksilber lässt sich in fester Form einfach beseitigen.
- Für alle Fälle empfehlen wir danach mit einem handelsüblichen Staubsauger noch eventuell vorhandene Reste in Form von Oxyden weg zu saugen.
- Im Nachherein ist die beschmutzte Fläche mit Wasser und Reinigungsmitteln gründlich zu reinigen.

Sollten Sie eine Kontrolle wünschen ob alle Quecksilberdämpfe beseitigt sind, ist es möglich dieses mit speziellen Apparaten fest zu stellen. Bei kleineren Mengen sehen wir keine Notwendigkeit.

Für den Fall dass die verschüttete Menge Quecksilber gross ist oder nicht für Sie erreichbar, stehen wir Ihnen jederzeit für telefonische Ratschläge bereit, und sofern nötig stehen wir zu Ihren Diensten mit entsprechenden Spezial Geräten.